

Copper Benelux

A member of the European Copper Institute

KOPERBUIZEN:

VERWIJDEN



- neem een verwijddoorn van aangepaste diameter



- plaats de doorn in de buis



- sla de doorn vast op de buis



- doorslaan, met telkens draaiende bewegingen van de buis (om de verwijding zo rond mogelijk te maken)



- bij voldoende aanslag, de doorn verwijderen

Copper Benelux

A member of the European Copper Institute



- bij verwijdmachines wordt vet bijgeleverd, om het verwijderen te vergemakkelijken



- de buis in de machine plaatsen



- de buis goed vastschroeven



- de machine tot voldoende aanslag laten draaien



- na verwijding kan de buis gesoldeerd worden

* * *