

# Copper Benelux

A member of the European Copper Institute

## TUBES CUIVRE: EVASER



- choisir le mandrin adéquat en fonction du diamètre



- placement du mandrin dans le tube



- début de l'évasement



- battage en tournant le tube pour garder un diamètre constant



- lorsque la profondeur d'emboîtement est atteinte, enlever le mandrin

# Copper Benelux

A member of the European Copper Institute



- si un lubrifiant est nécessaire, utiliser un lubrifiant spécifique pour le cuivre



- mise en place du tube



- fixation du tube



- effectuer l'évasement jusqu' à la profondeur souhaitée



- après évasement le tube peut être brasé

\* \* \*